

Металлоискатели PinPointer MARS MD

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: maq@nt-rt.ru || сайт: <https://marsmd.nt-rt.ru/>

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Металлодетектор MarsMD POINTER

ОПИСАНИЕ

Металлодетектор MarsMD POINTER – это высокочувствительный, компактный ручной прибор для поиска и локализации мелких металлических объектов. Предназначен для использования в работе с грунтовым металлоискателем, а также при строительстве и ремонте для обнаружения скрытой проводки, внутренних инженерных коммуникаций, тайников и т.д. Может применяться для выявления металлических предметов при досмотре людей, багажа. В процессе поиска индикация наличия металла (звуковой сигнал/вибрация) будет иметь нарастающий характер по мере приближения поискового датчика к цели. металлодетектор имеет прочный пластиковый корпус, соответствующий классу защиты IP64.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Зона обнаружения 360°
- 2 режима работы: "вибро" / "звук + вибро"
- Влагопылезащищенный
- Тревожная сигнализация в случае утери

ОСНОВЫ РАБОТЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

- перед включением металлодетектора следует убедиться в отсутствии металлических предметов поблизости (как минимум в радиусе 30 см / 12 дюймов);
- кратковременно нажмите и отпустите кнопку, после чего последует двойной короткий "бип" сигнал + вибрация – металлодетектор включен;
- при повторном нажатии на кнопку последует одинарный длинный "бип" сигнал + вибрация – металлодетектор выключен.

АКТИВАЦИЯ БЕЗЗВУЧНОГО РЕЖИМА:

- после включения металлодетектора повторно нажмите на кнопку и удерживайте её в течении 2 секунд, последует вибрация (без звука) – металлодетектор перешёл в беззвучный режим и продолжает работать. При обнаружении цели металлодетектор будет только вибрировать. После выключения и повторного включения металлодетектор будет продолжать работать в беззвучном режиме;
- для перехода в стандартный режим поиска, после включения металлодетектора, необходимо нажать и удерживать кнопку в течении 2 секунд, последует двойной короткий "бип" сигнал + вибрация – металлодетектор перешёл в стандартный режим "звук + вибро".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая частота: **12Гц**
Диапазон рабочих температур: **-15 С. ...+50°С**
Степень защиты корпуса: **IP 64**
Длина: **24 см**
Питание: **батарея 9V** (в комплект не входит) Время работы: **16 часов**
Вес: **187 г** (с батареей)

В случае утери металлодетектора

во **включенном состоянии**, спустя две минуты включается режим тревоги, постоянный сигнал "бип – бип – бип" будет звучать до полного разряда батареи. **Самопроизвольное выключение** металлодетектора свидетельствует о низком заряде элемента питания, необходимо заменить батарею.

Поисковый датчик металлодетектора можно опускать под воду и мыть под проточной водой.

ВНИМАНИЕ!!!

Металлодетектор MarsMD POINTER не предназначен для работы под водой. Несмотря на то, что отверстие для динамика защищено от попадания влаги, данная защита не рассчитана на постоянное пребывание металлодетектора под водой. Старайтесь не допускать попадания воды в отверстие для динамика. В случае, если металлодетектор намочнет (упадёт в воду), достаньте его как можно скорее из воды, протрите насухо, извлеките батарею и просушите.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: maq@nt-rt.ru || сайт: <https://marsmd.nt-rt.ru/>